

## Instellen ontvanger op X2D of X3D

### A. Te controleren instellingen

- 1) Controleer of u een thermostaat met X2D of X3D heeft.
- 2) Controleer of de ontvanger ingesteld is op X2D of X3D door de spanning van het paneel of radiator te halen en er weer op te zetten.
- 3) Indien het lampje 2x knippert staat de ontvanger op X2D.  
Bij 3x keer knipperen staat de ontvanger op X3D.
- 4) Als de ontvanger in dezelfde modus staat als de thermostaat is, kunt u deze koppelen conform de handleiding van de thermostaat. Mocht dit niet het geval zijn, volg de instructies hieronder.

### B. Wijzigen instellingen ontvanger naar X3D

- 1) Reset de ontvanger door de knop hierop ingedrukt te houden. Het lampje knippert gedurende 30 seconden en gaat dan uit.
- 2) Haal de spanning van het paneel en schakel deze weer in. Het lampje op de ontvanger knippert nu 3x en staat in X3D-modus.
- 3) Bij toepassing van een X3D thermostaat is de ontvanger nu geschikt hiermee te koppelen. Volg hiervoor de handleiding van de thermostaat.

### C. Wijzigen instellingen ontvanger naar X2D

- 1) Reset de ontvanger door de knop hierop ingedrukt te houden. Het lampje knippert gedurende 30 seconden en gaat dan uit.
- 2) Haal de spanning van het paneel en zet deze er weer op. Druk nu binnen 4 seconden na inschakelen van de spanning 3x rustig op de knop op de ontvanger. Het lampje op de ontvanger zou nu twee keer moeten knipperen.
- 3) Indien het lampje op de ontvanger 3x knippert, stap 2 hierboven herhalen tot deze twee keer knippert na inschakelen spanning.
- 4) Bij toepassing van een X3D thermostaat is de ontvanger nu geschikt hiermee te koppelen. Volg hiervoor de handleiding van de thermostaat.

## X3d -> X2d / X2d -> X3d

